

Fix Bank 1	Fix Bank 2	Fix Bank 3	Fix Bank 4	DMX	PMX Moving Lights	PMX Lights	PAR	Scanner Moving Head	Gerät	Funktion	Geräte Kanal	Notizen
1				1	1	1	X		PAR	Front		
2				2	2	2	X		PAR	Front		
3				3	3	3	X		PAR	Front		
4				4	4	4	X		PAR	Front		
5				5	5	5	X		PAR	Front		
6				6	6	6	X		PAR	Front		
11				7	7	7	X		PAR	Rot (106)		
15				8	8	8	X		PAR	Blau (119)		
19				9	9	9	X		PAR	Orange (105)		
	11			10	10	10	X		PAR	Weiss		
12				11	11	11	X		PAR	Rot (106)		
16				12	12	12	X		PAR	Blau (119)		
13				13	13	13	X		PAR	Rot (106)		
17				14	14	14	X		PAR	Blau (119)		
20				15	15	15	X		PAR	Orange (105)		
	12			16	16	16	X		PAR	Weiss		
4				17	17	17	X		PAR	Rot (106)		
18				18	18	18	X		PAR	Blau (119)		
	13			19	19	19				☼ ACL / Clam Light		
	14			20	20	20				☼ ACL		
	15			21	21	21				☼ ACL / Clam Light		
	16			22	22	22				☼ ACL oder Blinder Bühne		
9				23	23	23				☼ Blinder A		
10				24	24	24				☼ Blinder B		
		1		25	25	25	X		LED01 – 6CH	Rot	1	
				26	37	37	X		LED01 – 6CH	Grün	2	
				27	31	31	X		LED01 – 6CH	Blau	3	
				28	54	54	X		LED01 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				29	43	43	X		LED01 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				30	54	54	X		LED01 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		2		31	26	26	X		LED02 – 6CH	Rot	1	
				32	38	38	X		LED02 – 6CH	Grün	2	
				33	32	32	X		LED02 – 6CH	Blau	3	
				34	54	54	X		LED02 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				35	43	43	X		LED02 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				36	54	54	X		LED02 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		3		37	27	27	X		LED03 – 6CH	Rot	1	
				38	39	39	X		LED03 – 6CH	Grün	2	
				39	33	33	X		LED03 – 6CH	Blau	3	
				40	54	54	X		LED03 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				41	43	43	X		LED03 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				42	54	54	X		LED03 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		4		43	28	28	X		LED04 – 6CH	Rot	1	
				44	40	40	X		LED04 – 6CH	Grün	2	
				45	34	34	X		LED04 – 6CH	Blau	3	
				46	54	54	X		LED04 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				47	43	43	X		LED04 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				48	54	54	X		LED04 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		5		49	28	28	X		LED05 – 6CH	Rot	1	
				50	40	40	X		LED05 – 6CH	Grün	2	
				51	34	34	X		LED05 – 6CH	Blau	3	
				52	54	54	X		LED05 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	

Fix Bank 1	Fix Bank 2	Fix Bank 3	Fix Bank 4	DMX	PMX Moving Lights	PMX Lights	PAR	Scanner Moving Head	Gerät	Funktion	Geräte Kanal	Notizen
				53	43	43	X		LED05 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				54	54	54	X		LED05 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		6		55	27	27	X		LED06 – 6CH	Rot	1	
				56	39	39	X		LED06 – 6CH	Grün	2	
				57	33	33	X		LED06 – 6CH	Blau	3	
				58	54	54	X		LED06 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				59	43	43	X		LED06 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				60	54	54	X		LED06 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		7		61	26	26	X		LED07 – 6CH	Rot	1	
				62	38	38	X		LED07 – 6CH	Grün	2	
				63	32	32	X		LED07 – 6CH	Blau	3	
				64	54	54	X		LED07 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				65	43	43	X		LED07 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				66	54	54	X		LED07 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		8		67	25	25	X		LED08 – 6CH	Rot	1	
				68	37	37	X		LED08 – 6CH	Grün	2	
				69	31	31	X		LED08 – 6CH	Blau	3	
				70	54	54	X		LED08 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				71	43	43	X		LED08 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				72	54	54	X		LED08 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		9		73	29	29	X		LED09 – 6CH	Rot	1	
				74	41	41	X		LED09 – 6CH	Grün	2	
				75	35	35	X		LED09 – 6CH	Blau	3	
				76	54	54	X		LED09 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				77	43	43	X		LED09 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				78	54	54	X		LED09 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		10		79	30	30	X		LED10 – 6CH	Rot	1	
				80	42	42	X		LED10 – 6CH	Grün	2	
				81	36	36	X		LED10 – 6CH	Blau	3	
				82	54	54	X		LED10 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				83	43	43	X		LED10 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				84	54	54	X		LED10 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		11		85	30	30	X		LED11 – 6CH	Rot	1	
				86	42	42	X		LED11 – 6CH	Grün	2	
				87	36	36	X		LED11 – 6CH	Blau	3	
				88	54	54	X		LED11 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				89	43	43	X		LED11 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				90	54	54	X		LED11 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		12		91	29	29	X		LED12 – 6CH	Rot	1	
				92	41	41	X		LED12 – 6CH	Grün	2	
				93	35	35	X		LED12 – 6CH	Blau	3	
				94	54	54	X		LED12 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				95	43	43	X		LED12 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				96	54	54	X		LED12 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		13		97	44	44	X		LED13 – 4CH	⚡ PAR36 Dimm		
				98	45	45	X		LED13 – 4CH	Rot		
				99	49	49	X		LED13 – 4CH	Grün		
				100	47	47	X		LED13 – 4CH	Blau		
		14		101	44	44	X		LED14 – 4CH	⚡ PAR36 Dimm		
				102	46	46	X		LED14 – 4CH	Rot		
				103	50	50	X		LED14 – 4CH	Grün		

Fix Bank 1	Fix Bank 2	Fix Bank 3	Fix Bank 4	DMX	PMX Moving Lights	PMX Lights	PAR	Scanner	Moving Head	Gerät	Funktion	Geräte Kanal	Notizen
				104	48	48	X			LED14 – 4CH	Blau		
		15		105	44	44	X			LED15 – 4CH	⚡ PAR36 Dimm		
				106	46	46	X			LED15 – 4CH	Rot		
				107	50	50	X			LED15 – 4CH	Grün		
				108	48	48	X			LED15 – 4CH	Blau		
		16		109	44	44	X			LED16 – 4CH	⚡ PAR36 Dimm		
				110	45	45	X			LED16 – 4CH	Rot		
				111	49	49	X			LED16 – 4CH	Grün		
				112	47	47	X			LED16 – 4CH	Blau		
		17		113	45	45	X			LED17 – 6CH	Rot (=PMX PAR 36)	1	
				114	49	49	X			LED17 – 6CH	Grün (=PMX PAR 36)	2	
				115	47	47	X			LED17 – 6CH	Blau (=PMX PAR 36)	3	
				116	54	54	X			LED17 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				117	43	43	X			LED17 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				118	54	54	X			LED17 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
		18		119	46	46	X			LED18 – 6CH	Rot (=PMX PAR 36)	1	
				120	50	50	X			LED18 – 6CH	Grün (=PMX PAR 36)	2	
				121	48	48	X			LED18 – 6CH	Blau (=PMX PAR 36)	3	
				122	54	54	X			LED18 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	4	
				123	43	43	X			LED18 – 6CH	⚡ Shutter	5	
				124	54	54	X			LED18 – 6CH	♠ 54 = Platzhalter	6	
				125	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				126	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				127	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				128	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				129	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				130	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				131	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				132	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				133	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				134	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				135	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
				136	54	54				12 Kanäle Reserve	12 Kanäle Reserve		
		20		137	51	51				Stroboscop	⚡ STROBOSKOP Dimm	1	
				138	52	52				Stroboscop	⚡ STROBOSKOP Shutter	2	
				139	53	53				Stroboscop	⚡ STROBOSKOP Rot	3	
				140	54	54				Stroboscop	STROBOSKOP Grün	4	
				141	54	54				Stroboscop	STROBOSKOP Blau	5	
				142	54	54				Stroboscop	STROBOSKOP White	6	
7				143	107	107				Nebel 1	☁ Nebelmaschine	1	
8				144	108	108				Nebel 2	☁ Senkrechtnebler	1	
		1		145	91			X		Varytec-XT 1 – 1	↔ Pan	1	
				146	92			X		Varytec-XT 1 – 1	↑ Tilt	2	
				147	77	99		X		Varytec-XT 1 – 1	🌈 Color	3	
				148	85			X		Varytec-XT 1 – 1	🌀 Gobo	4	
				149	73	91		X		Varytec-XT 1 – 1	⚡ Dimmer / Shutter	5	
				150	90			X		Varytec-XT 1 – 1	🌀 Gobo Rotation	6	
		2		151	93			X		Varytec-XT 1 – 2	↔ Pan	1	
				152	94			X		Varytec-XT 1 – 2	↑ Tilt	2	
				153	78	100		X		Varytec-XT 1 – 2	🌈 Color	3	
				154	86			X		Varytec-XT 1 – 2	🌀 Gobo	4	
				155	74	92		X		Varytec-XT 1 – 2	⚡ Dimmer / Shutter	5	
				156	89			X		Varytec-XT 1 – 2	🌀 Gobo Rotation	6	

Fix Bank 1	Fix Bank 2	Fix Bank 3	Fix Bank 4	DMX	PMX Moving Lights	PMX Lights	PAR	Scanner Moving Head	Gerät	Funktion	Geräte Kanal	Notizen
			3	157	95			X	Varytec-XT 1 – 3	↔ Pan	1	
				158	96			X	Varytec-XT 1 – 3	↑↓ Tilt	2	
				159	79	101		X	Varytec-XT 1 – 3	🌀 Color	3	
				160	87			X	Varytec-XT 1 – 3	🌀 Gobo	4	
				161	75	93		X	Varytec-XT 1 – 3	⚡ Dimmer / Shutter	5	
				162	90			X	Varytec-XT 1 – 3	🌀 Gobo Rotation	6	
			4	163	97			X	Easytec-XT 1 – 4	↔ Pan	1	
				164	98			X	Easytec-XT 1 – 4	↑↓ Tilt	2	
				165	80	102		X	Easytec-XT 1 – 4	🌀 Color	3	
				166	88			X	Easytec-XT 1 – 4	🌀 Gobo	4	
				167	89			X	Easytec-XT 1 – 4	🌀 Gobo Rotation	5	
				168	76	94		X	Easytec-XT 1 – 4	⚡ Dimmer / Shutter	6	
			5	169	99			X	Easytec-XT 1 – 5	↔ Pan	1	
				170	100			X	Easytec-XT 1 – 5	↑↓ Tilt	2	
				171	81	103		X	Easytec-XT 1 – 5	🌀 Color	3	
				172	88			X	Easytec-XT 1 – 5	🌀 Gobo	4	
				173	90			X	Easytec-XT 1 – 5	🌀 Gobo Rotation	5	
				174	76	95		X	Easytec-XT 1 – 5	⚡ Dimmer / Shutter	6	
			6	175	101			X	Varytec-XT 1 – 6	↔ Pan	1	
				176	102			X	Varytec-XT 1 – 6	↑↓ Tilt	2	
				177	82	104		X	Varytec-XT 1 – 6	🌀 Color	3	
				178	87			X	Varytec-XT 1 – 6	🌀 Gobo	4	
				179	75	96		X	Varytec-XT 1 – 6	⚡ Dimmer / Shutter	5	
				180	89			X	Varytec-XT 1 – 6	🌀 Gobo Rotation	6	
			7	181	103			X	Varytec-XT 1 – 7	↔ Pan	1	
				182	104			X	Varytec-XT 1 – 7	↑↓ Tilt	2	
				183	83	105		X	Varytec-XT 1 – 7	🌀 Color	3	
				184	86			X	Varytec-XT 1 – 7	🌀 Gobo	4	
				185	74	97		X	Varytec-XT 1 – 7	⚡ Dimmer / Shutter	5	
				186	90			X	Varytec-XT 1 – 7	🌀 Gobo Rotation	6	
			8	187	105			X	Varytec-XT 1 – 8	↔ Pan	1	
				188	106			X	Varytec-XT 1 – 8	↑↓ Tilt	2	
				189	84	106		X	Varytec-XT 1 – 8	🌀 Color	3	
				190	85			X	Varytec-XT 1 – 8	🌀 Gobo	4	
				191	73	98		X	Varytec-XT 1 – 8	⚡ Dimmer / Shutter	5	
				192	89			X	Varytec-XT 1 – 8	🌀 Gobo Rotation	6	
			9	193	60	89		X	Easy Light150 - 01	🌀 Color	1	
				194	62			X	Easy Light150 - 01	🌀 Gobo	2	
				195	63			X	Easy Light150 - 01	🌀 Gobo Rotation	3	
				196	65	85		X	Easy Light150 - 01	⚡ Dimmer / Shutter	4	
				197	55			X	Easy Light150 - 01	↔ Pan	5	
				198	56			X	Easy Light150 - 01	↑↓ Tilt	6	
				199	59			X	Easy Light150 - 01	▶ Pan Tilt Speed	7	
				200	66			X	Easy Light150 - 01	!!! Reset	8	
			10	201	61	90		X	Easy Light150 – 02	🌀 Color	1	
				202	62			X	Easy Light150 – 02	🌀 Gobo	2	
				203	64			X	Easy Light150 – 02	🌀 Gobo Rotation	3	
				204	65	86		X	Easy Light150 – 02	⚡ Dimmer / Shutter	4	
				205	57			X	Easy Light150 – 02	↔ Pan	5	
				206	58			X	Easy Light150 – 02	↑↓ Tilt	6	
				207	59			X	Easy Light150 – 02	▶ Pan Tilt Speed	7	
				208	66			X	Easy Light150 – 02	!!! Reset	8	

